Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

Версия: 03-2025

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПИКСЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ НХ-806SB



- 7 1024 пикселей
- 7 Напряжение DC 5 В или DC 12-24 В
- 7 Wi-Fi 2,4 ГГц
- 7 Воспроизведение программ с SD-карты



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Контроллер предназначен для управления светодиодными флеш-модулями и светодиодной лентой. Может быть использован для создания различных световых эффектов при оформлении различных шоу, создании рекламных вывесок и световых панно. Позволяет создавать светодиодные экраны, воспроизводящие динамические изображения.
- 1.2. Работает в автономном режиме воспроизводит программы, записанные на SD-карту.
- 1.3. Для создания и записи программ световых эффектов используется удобное и простое в использовании программное обеспечение LEDBuild, работающее под управлением ОС Windows.
- Работа с большинством известных типов микросхем-драйверов: LPD6803, LPD8806, LPD6813, LPD1882, LPD1889, DMX512, P9813, UCS6909, UCS6912, UCS1903, UCS1909, UCS1912, WS2801, WS2803, WS2811, SM16716, TLS3001, TM1812, TM1809, TM1804, TM1803, WS2811, WS2812, WS2821 (DMX) и многими другими. Список поддерживаемых микросхем периодически пополняется с выходом новых версий ПО.
- 1.5. Настройка контроллера кнопками на корпусе: выбор файла программы, изменение скорости, цикличное воспроизведение одной или всех программ.
- 1.6. Управление по Wi-Fi (2,4 ГГц) с мобильных устройств на базе Android. Используемое приложение LEDDPF позволяет запускать программы, записанные на SD-карту, менять яркость, скорость воспроизведения, последовательность RGB, а также выводить на экран текст или рисунок, созданный в приложении LEDDPF. Контроллер может создавать свою сеть Wi-Fi или подключаться к существующей.
- 1.7. Простой и удобный монтаж, разъемные соединения, позволяющие ускорить монтаж/демонтаж контроллера.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Программно, при использовании протокола SPI, контроллер поддерживает работу с 2048 пикселями. На практике рекомендуется подключать не более 1024 пикселей, т.к. фактическое количество корректно работающих пикселей может зависеть от множества внешних причин: типа микросхем, используемой ленты или модулей, тактовой частоты передачи сигнала (устанавливается при настройке), реальных условий передачи сигнала и выполненного монтажа, например, от длины и качества проводов, уровня внешних помех и наводок, стабильности электропитания, грамотности разводки цепей питания и управления.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- Извлеките контроллер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Закрепите контроллер в месте установки.
- 3.2. Подключите контроллер в соответствии с одной из приведенных ниже схем, в зависимости от используемого оборудования (Рис. 1 — Рис. 3).



Рис. 1. Схема соединения оборудования при подключении светодиодной ленты SPI или флеш-модулей с напряжением питания DC 5 В.



Рис. 2. Схема соединения оборудования при подключении светодиодной ленты SPI или флеш-модулей с напряжением питания DC 12 В.



Рис. 3. Схема соединения оборудования при подключении светодиодной ленты DMX или DMX-модулей с напряжением питания DC 12 В.

3.3. Создайте при помощи ПО LEDBuild программы динамических эффектов и сохраните их на SD-карте. Общая последовательность создания программ следующая:

- 7 Установите на компьютер программу LEDBuild и запустите ее.
- 7 Создайте конфигурацию светодиодного поля в разделе "Setting sculpt".
- Задайте параметры подключаемой ленты или модулей в разделе "Lighting setting" (задается тип микросхем, частота тактирования, последовательность цветов RGB).
- 7 В той же вкладке, в поле "Controller type" выберите тип контроллера "SB/SC/SD".
- 7 Вернитесь на основной экран программы и создайте программу с желаемыми световыми эффектами.
- Установите SD-карту в кардридер, подключенный к компьютеру, и отформатируйте её (если на SD-карте останутся файлы с другой конфигурацией, они могут мешать выполнению программы).

- Выберите в меню пункт "Output Controller Data". Данные будут сохранены на SD-карте, копия файла сохранится на компьютере в выбранной вами папке.
- 3.4. Установите SD-карту с программами световых эффектов в соответствующий слот контроллера.
- 3.5. Включите питание, выполните настройку оборудования и проверьте его работу.
- 3.6. Настройка контроллера выполняется 4 кнопками на корпусе:
 - COOP/SINGLE FILE выбор режима воспроизведения файлов: выполняется одна программа циклично или все программы выполняются последовательно по кольцу.
 - FILE смена воспроизводимого файла.
 - 𝒴 SPEED-/SPEED+ изменение скорости.
- 3.7. Не рекомендуется вставлять и извлекать карту памяти во включенном состоянии контроллера. Это может привести к повреждению SD-карты или информации на ней.
- 3.8. Для управления контроллером с мобильного устройства на базе Android установите приложение LEDDPF. Установка и порядок работы с программой LEDDPF изложены в приложении 1.

Примечание. Скачать программу LEDBuild, краткую инструкцию по работе с ней и приложение LEDPDF вы можете на сайте arlight.ru.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - эксплуатация только внутри помещений.
 - 𝒴 температура окружающего воздуха −20...+45 °C.
 - 7 относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
 - отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
- 4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные.
- 4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.5. Не размещайте контроллер в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла.
- 4.6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
- 4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.
- 4.8. Возможные неисправности и методы их устранения:

Проявление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения	
	Неправильная полярность подключения	Подключите оборудование, соблюдая полярность	
Подключенные модули или лента не светятся	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения	
	Неправильное соединение ленты или модулей и контроллера	Выполните соединения согласно рекомендациям данной инструкции	
	Не соблюдено направление передачи цифрового сигнала	Выполните подключение, ориентируясь на направление стрелки на плате ленты или на маркировку контактов ("DIN" — вход, "DO" — выход)	
	Неисправен блок питания	Замените блок питания	
	Неправильно заданы настройки в контроллере	Задайте в настройках программы правильную конфигурацию пикселей, установите частоту тактирования	
	Неисправна микросхема на ленте или модулях	Замените сегмент ленты или неисправный модуль	
	Некачественный кабель в цепи передачи цифрового сигнала	Используйте качественный кабель для передачи цифровых сигналов, например качественный коаксиальный кабель	
Подключенные модули или лента работают не по всей длине или работают нестабильно	Слишком длинный кабель в цепи передачи цифрового сигнала	Сократите длину кабеля или используйте передачу сигнала по симметричному кабелю (витая пара) с использованием конвертеров RS-485 (например, LN-RS485-TTL)	
	Падение напряжения питания из-за большой длины или недостаточного сечения кабеля в цепи питания ленты или модулей	Уменьшите длину кабеля питания или используйте кабель с бо́льшим сечением	
	Неправильно соединены общие точки подключения (GND)	Все контакты с маркировкой GND должны быть подключены к общему проводу	
	Используется лента или модули с несовместимым типом микросхем	Задайте в настройках программы правильный тип микросхем	
	Слишком большое количество пикселей подключено к выходу	Уменьшите количество пикселей на порт	
Цвет свечения не соответствует выбранному	Неправильно заданы настройки в контроллере	Задайте в настройках программы последовательность цветов RGB	

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Контроллер 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации 1 шт.
- 8.3. Упаковка 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

Изготовлено в КНР.

- Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
 Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
 Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель:		\mathbf{O}	
Дата продажи:	М. П.	Более подробная информация о панелях управления представлена на сайте arlight.ru	
Продавец:			
Потребитель:			

Инструкция предназначена для артикула 020914. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru. Дополнение к артикулу в скобках, например (11, 12), (BI), означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий. Данный материала ликатериала с «АРЛАЙТ РУС».



Приложение к техническму описанию, инструкции по эксплуатации и паспорту

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ НА БАЗЕ ANDROID

 Скачайте и установите файл LEDDPF.apk на свой телефон или планшет на базе OC Android.

Примечание

Скачать программу LEDBuild, краткую инструкцию по работе с ней и приложение LEDPDF вы можете на сайте arlight.ru.

2. Запустите приложение LED DPF.



3. Нажмите кнопку Menu, затем WLAN Set.



 Подключитеськ сети Wi-Fi.
 ✓ Имя сети (SSID) — HCX_хххх, где «ххххх» — это условный номер контроллера.

< %	/LAN			
360 Sec	DWiFi-Th ured with V	W VPA/WPA2	(6	
360 Sec)免费WiF ured with V	i-33 VPA/WPA2	((;;	
Chi Sec	inaNet-> ured with V	H50 VPA	((;-	
hc) Con	rected	/	((;-	
HC Sav	X_02195 ed, secure	9 d with WPA/W	/PA2 🙃	
	card. •••	0.84K/s	ଅକ୍ଲା (□4:52PM
Chi Sec	inalNet=N	Viza I VPA/WPA2 (V	VPS	
		HCX_0219	59	
Pass	word			
•••	•••••			
િક	Show pass	word		
	Cance	1	Connect	
-				
123	8 @))	<u> </u>	Web
	1	2	3	Ŀ
	4	5	6	:
	7	8	9	#
返回	,	0	•	
lo SIM	card. •••	0.39K/s	6 ?	4:53PM
< %	/LAN			
bill Sec avai	ey_hd ured with V ilable)	VPA/WPA2 (V	VPS 🙃	
Chi Sec avai	inaNet-N ured with V ilable)	/IzaT VPA/WPA2 (V	VPS 🙃	
hc> Sav				
HC	(1121 ed, secure	d with WPA/W	/PA2	
hidicam Secured with WPA2				
hid Sec	x1121 ed, secured X_02195 inected icam ured with V	d with WPA/W i9 VPA2	/PA2 (ति (ति (ति	
hid Sec Lie Sec	<pre><1121 ed, secured X_02195 nected icam ured with V BaoWiFi ured with V</pre>	d with WPA/W i9 /PA2 575 /PA2	/PA2 (ନି (ନି (ନି	
hid Sec Lie Sec Ma WPS	<pre>x1121 ed, securee x_02195 nected iccam ured with V BaoWiFi ured with V trixTest S available</pre>	d with WPA/W 99 VPA2 575 VPA2	/PA2 ବି କ କ ୍ କ ୍ କ୍ (କ)	

 Подождите около 5 секунд, пока идет подключение. Нажмите кнопку «вернуться», чтобы вернуться к LEDDPF.

arliaht

 В случае успешного подключения вы увидите список файлов, находящихся на SD-карте контроллера. Касаясь иконок можно включать воспроизведение требуемого файла.



Для изменения параметров воспроизведения выберите пункт Menu, затем Settings.

 Ярееd — скорость воспроизведения

Воспроизведения
 Вriaht — яркость

7.

 Бідіє Таркоств
 Single file payback воспроизведение одного файла циклично. При отключении режима будут воспроизводиться все файлы, записанные на SD-карте, последовательно по кругу.

No SIM card. ••• 🖻 0.31K/s 🕲 奈 🙀 🗖 11:29AM
HCX WIFI controller
Speed : 25
Bright : 31
Single file playback
Select DAT file icon
RGB order:
RGB 👻
Width: 32
Height: 32
Sculpt:
LeftBot return col 👻

- Следующие пункты отвечают за конфигурацию вашего светодиодного экрана.
 - 7 RGB order установка соответствия цветов RGB в программе и вашей конкретной ленты или модулей: RGB, RBG, GRB, GBR, BRG, BGR.
 - Widht и Height ширина и высота экрана в пикселях.



7 Sculpt — способ соединения точек вашего экрана. Можно выбрать один из 4 вариантов или загрузить конфигурацию из контроллера.

LeftBot return col:



LeftBot return row:



LeftTop return col:



LeftTop return row:



Если ни один из них 4 вариантов не является правильным, выберите Read scu file, контроллер прочитает файл scu, сохраненный на SDкарте (обратитесь к видеоуроку по программе LED Build).

После того, как все настроено, выберите пункт меню Doodle (Каракули). Здесь вы можете нарисовать на экране телефона рисунок и нажать кнопку SEND. Рисунок отобразится на светодиодном экране. В этом режиме также можно выводить на экран текст.

9



- 10. Подключение к точке доступа.
 - Нажмите кнопку menu, затем config.
 - Выберите сеть (SSID), к которой хотите подключиться, например, NET.
 - Введите пароль (Password) вашей сети Wi-Fi и нажмите кнопку OK.



Контроллер должен отключиться от вашего телефона и подключиться к точке доступа, а ваше мобильное устройство должно подключиться к вашей точке доступа.

- В случае неудачи необходимо:
- Убедиться в правильности введенных паролей.
- Убедиться в том, что ваша точка поддерживает подключение устройств 150 мб/с 2,4 ГГц (пожалуйста, обратитесь к документации вашей точки доступа).

В этом разделе вы также можете установить:

- 𝒴 Name of controller −
- имя вашего контроллера. 7 Password — пароль доступа
- к вашему контроллеру.